

Sikkerhetskort - Bemyndigelser og tillatelser for adgang til elektriske anlegg

1. Formål og omfang

Formålet med prosedyren er å sikre at bemyndigelser og tillatelser vedrørende adgang til elektriske anlegg reguleres forsvarlig, registreres skriftlig og gis ved sikkerhetskort.

Prosedyren omfatter sikkerhetskort utstedt av driftsleder for TKP AS, Fakken Vind AS og Sørfjord Kraft AS.

2. Målgruppe

Prosedyren gjelder for:

- Driftsleder;
- Driftsansvarlig;
- Sakkyndige personer som ved sikkerhetskort er bemyndiget til å «*Gi adgangstillatelse*»;
- Person/virksomhet som søker om adgang til TKPs elektriske anlegg;
- Alle tildelt sikkerhetskort fra TKPs driftsleder.

3. Beskrivelse

Den bemyndigede som gir adgangstillatelse ved sikkerhetskort skal påse at:

- adgang til elektriske anlegg følges opp med sikkerhetsregulerende tiltak og at tiltakene er spesifikke når kartlegging og risikovurdering avdekker behov for det;
- sakkyndige eller instruerte personer jf. 3.1, som skal utføre selvstendig inspeksjon eller arbeid på eller nær ved elektriske anlegg blir instruert om farene ved anlegget adgangen gjelder for, og at den som gis adgang har nødvendig opplæring jf. krav i [forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg](#) (FSE);
- dokumentasjon på opplæring, øvelse og instruksjon av personen som bemyndiges foreligger.

3.1 Tildeling av selvstendig adgang til instruert person

Den bemyndigede som gir selvstendig adgang til instruert person skal forsikre seg om at:

- det foreligger skriftlig instruks¹ som klart beskriver omfanget av arbeidet den instruerte kan utføre - jf. [Elsikkerhet 73 - Instruert person – system for egenkontroll - instruks](#);
- den instruerte kjenner instruksjonen og er tilstrekkelig instruert av sakkyndig person for de arbeidsoppgavene instruksjonen tillater;
- den instruerte er i stand til å etterleve kravene som gjelder for instruert person;
- at anlegget adgangen gjelder for, er tilrettelagt og sikret i samsvar med planlagt sikkerhetsstyring og den skriftlige instruksjonens forutsetninger.

3.2 Sikkerhetskort

Søknad om sikkerhetskort fremmes personlig eller av arbeidsgiveren til den omsøkte. Søknad fylles ut og sendes til [driftslederen](#) i webtjensten levert av Permitto.no. Se web-portal <https://my.permitto.no/>.

Se veiledere: [Permitto.no | Brukerguide - Opprette brukere og søke om sikkerhetskort i TKP](#).

[Permitto.no | Permitto leverandør brukerveiledning](#).

Før søknad fremmes for person utenfor TKP må det foreligge informasjonssikkerhetsavtale[®] mellom TKP og søkerens arbeidsgiver/enkeltmannsforetak, og en avtale[®] eller annen skriftlig bekreftelse[®] på at søkerens arbeidsgiver/foretak overholder oppdragstakerens forpliktelser i 3.2.1.

3.2.1 Oppdragstakerens/arbeidsgiverens/enkeltmannsforetakets forpliktelser

Søkerens arbeidsgiver/foretak skal sørge for at omsøktes opplæring holdes oppdatert i samsvar med anleggseierens til enhver tid gjeldende krav.

¹ Instruert person som kun skal utføre selvstendige inspeksjon eller befaring nær elektriske anlegg kan reguleres av instruksjonen: «[Arbeid i elektriske anlegg - Instruert person](#)».

Sikkerhetskort - Bemyndigelser og tillatelser for adgang til elektriske anlegg

Opplæring som blir gitt for å ivareta anleggseierens kvalifikasjonskrav og sikkerhetsbestemmelser skal dokumenteres og oversendes driftsleder for registrering når dette er aktuelt.

Søkerens arbeidsgiver/foretak skal føre kontroll med at vilkår og rutiner fra driftslederen implementeres i virksomhetens internkontrollsystemer, på en slik måte at påkommende endringer formidles til deres ansatte som er gitt adgang til TKPs elektriske anlegg.

3.2.2 Kortinnehaverens forpliktelser

De/den omsøkte er forpliktet til å etterleve gjeldende sikkerhetsregler for anlegget.

3.2.3 Behandling av søknad

Driftslederen vurderer søknaden opp mot sikkerhetsrisiko for adgang og arbeider i anlegget, søkerens behov og dennes personlige egnethet.

For nye søkere blir det utført bakgrunnssjekk.

I utgangspunktet anses opplæringskrav som oppfylt når sikkerhetsopplæring og de nødvendige instruksjoner er gitt og repeteres årlig eller oftere om forholdene gjør det nødvendig.

Avdekkes mangler i søknaden, skal søkeren om nødvendig fremme ny søknad.

Driftslederen er suveren og kan avvise søknaden når den omsøkte vurderes som uegnet eller behovet for adgang kan ivaretas hensiktsmessig på annen måte.

Se veileder: [Enkel administratorguide](#).

3.3 Utstedning av sikkerhetskort

Sikkerhetskortets gyldighet fastsettes av driftsleder, men begrenses oppad til maks 15 måneder.

Sikkerhetskort utstedes elektronisk for fremvisning i Permittio App på innehaverens smarttelefon.

Når sikkerhetskort er innvilget må korthaveren kvittere for sikkerhetskortet i appen.

Se veileder: [Brukerguide - Kvitter for sikkerhetskort i app](#).

3.3.1 Krav om fremvisning av sikkerhetskort


Alle som har tilgang til TKPs elektriske anlegg skal på forespørsel fremvise gyldig sikkerhetskort. Den som ikke kan fremvise sikkerhetskort skal bortvises fra anlegget.

Kostnader for slik bortvisning tilfaller vedkommende eller dennes arbeidsgiver.


Se veileder: [Permittio adgangsregistrering og sikkerhetskort - brukermanual](#).

3.4 Adgangskontroll - Elektriske stasjonsanlegg

Adgangen til elektriske i anlegg i TKP er gjennomgående regulert av instruks [Adgangskontroll - Elektriske stasjonsanlegg](#) samt av supplerende instruks for adgangskontroll til de respektive anlegg. Disse skal følges.



Troms Kraft
 Produksjon AS



Sikkerhetskort
Troms Kraft Produksjon AS
 Sikkerhetskort: 174210
 Adgangsliste ▶

Sikkerhetskortinnehaver	Arbeidsgiver
Ola Normann	TROMS KRAFT PRODUKSJON AS
Utstedt	Kvittering mottatt
28/02/2024	28/02/2024
Gyldig fra	Gyldig til
28/02/2024	01/04/2025
Driftsleder	
Ola Normann	
Stilling	
Ansatt ved/lokasjon]	
Adgang	
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangstillatelse høy- og lavspent ⓘ §9
<input type="checkbox"/>	Adgangstillatelse lavspent ⓘ §9
<input type="checkbox"/>	Adgang med ledsager ⓘ §9
<input checked="" type="checkbox"/>	Ledsagertillatelse ⓘ §9
Roller	
<input type="checkbox"/>	Leder for sikkerhet høyspent (LFS) ⓘ §12
<input type="checkbox"/>	Ansvarlig for arbeid lavspent (AFA) ⓘ §12
<input type="checkbox"/>	Leder for kobling (LFK) ⓘ §11
<input type="checkbox"/>	LFK enkeltbrytere, instruks 01.02.17 ⓘ §11
Merknad: LFK begrenset til TKPs instruks Leder for kobling i høyspenningsanlegg, avsnitt 3.3 - Enkeltbrytere	
<input type="checkbox"/>	Instruert person, instruks 29.04.2021 ⓘ §12
Merknad: Instruert person som utfører selvstendige inspeksjoner eller arbeid jf. TKPs instruks om Arbeid i elektriske anlegg - Instruert person, avsnitt 3.2	
Bemyndigelser	
<input type="checkbox"/>	Utpeke ansvarlig for arbeid ⓘ §12
<input type="checkbox"/>	Utpeke leder for sikkerhet ⓘ §12
<input type="checkbox"/>	Utpeke leder for kobling ⓘ §11
<input type="checkbox"/>	Gi adgang ⓘ §9
<input type="checkbox"/>	Gi adgangstillatelse ⓘ §9
<input type="checkbox"/>	Gi ledsagningstillatelse ⓘ §9
<input type="checkbox"/>	Godkjenne leder for kobling ⓘ §6
<input type="checkbox"/>	Godkjenne leder for sikkerhet ⓘ §6
<input type="checkbox"/>	Godkjenne ansvarlig for arbeid ⓘ §6
<input type="checkbox"/>	Stedfortreder Driftsleder ⓘ §6

Sikkerhetskort - Bemyndigelser og tillatelser for adgang til elektriske anlegg

3.5 Definisjoner

<i>Bemyndigelser og tillatelser:</i>	<i>Definisjon:</i>
Adgangstillatelse høy- og lavsp	Innvilget selvstendig adgang til høyspenningsanlegg, uisolerte lavspenningsanlegg og kontrollrommene til disse. Adgang til lavspentanlegg kan gis av kvalifisert linjeleder med påseansvar for anlegget.
Adgangstillatelse lavspent	Innvilget selvstendig adgang til uisolerte lavspenningsanlegg. Adgang til lavspentanlegg kan gis av kvalifisert linjeleder med påseansvar for anlegget.
Ledsagertillatelse	Innvilget tillatelse til å ledsage person(er) i høyspenningsanlegg og områder med uskjermede eller uisolerte lavspentanlegg. Den som ledsager har ansvar for at de som ledsages ikke blir utsatt for farer fra elektriske anlegg. Tillatelsen gjelder kun for ledsagelse av person(er) som på forhånd er gitt adgang av en med rett til å «gi adgang». Denne tillatelsen kan bare gis til person som har selvstendig adgangstillatelse.
Adgang m/ledsager	Innvilget adgang til høyspenningsanlegg og uisolerte lavspenningsanlegg når vedkommende blir ledsaget av person med ledsagertillatelse. Den som er gitt «Adgang med ledsager» skal selv påse at ledsageren har sikkerhetskort med kryss for ledsagertillatelse.
Ansvarlig for arbeid	Godkjent til å inneha rollen «Ansvarlig for arbeid» i lavspenningsanlegg. Godkjenningen gis bare til personer med kvalifikasjoner om forsyningsanlegg lavspent og om arbeidet som skal utføres. AFA skal kunne kommunisere med norsktalende personer.
Leder for sikkerhet	Godkjent til å inneha rollen «leder for sikkerhet» i høyspenningsanlegg. Godkjenningen gis bare til personer med kvalifikasjoner om forsyningsanlegg høyspent og arbeidet som skal utføres. LFS skal kunne kommunisere med norsktalende personer.
Leder for kobling (LFK)	Godkjent til å inneha rollen «leder for kobling» i høyspentanlegg. Godkjenningen gis bare til personer med kvalifikasjoner om forsyningsanlegg (lavspent og høyspent). LFK skal kunne kommunisere med norsktalende personer.
LFK enkeltbryter	Godkjent til å inneha rollen «LFK enkeltbryter» i høyspentanlegg jf. avsnitt « <i>LFK – Enkeltbrytere</i> » i instruksene Leder for kobling i høyspenningsanlegg . Godkjenningen gis bare til personer med kvalifikasjoner for kobling i de respektive forsyningsanlegg/brytere tillatelsen gjelder for. LFK enkeltbryter skal kunne kommunisere med norsktalende personer.
Utpeke ansvarlig for arbeid	Bemyndiget til å utpeke «ansvarlig for arbeid» (lavspenningsanlegg) når den som utpekes på forhånd er skriftlig godkjent av driftsansvarlig.
Utpeke leder for sikkerhet	Bemyndiget til å utpeke «leder for sikkerhet» (høyspennings-anlegg) når den som utpekes på forhånd er skriftlig godkjent av driftsleder.
Utpeke leder for kobling	Bemyndiget til å utpeke «leder for kobling» (høyspennings-anlegg) når den som utpekes på forhånd er skriftlig godkjent av driftsleder.
Gi adgang	Bemyndiget til å innvilge kortvarig adgang med ledsager til høyspenningsanlegg.

Sikkerhetskort - Bemyndigelser og tillatelser for adgang til elektriske anlegg

Bemyndigelser og tillatelser:

Definisjon:

Gi selvstendig adgangstillatelse	Bemyndiget til å innvilge selvstendig adgangstillatelse.
Gi ledsagingstillatelse	Bemyndiget til å innvilge ledsagingstillatelse.
Godkjenne leder for kobling	Bemyndiget til å godkjenne «leder for kobling».
Godkjenne leder for sikkerhet	Bemyndiget til å godkjenne «leder for sikkerhet».
Stedfortreder	Utpekt stedfortreder for driftslederen.

4. Registreringer

Ved denne aktiviteten gjelder følgende krav til registreringer:

Registrering	Arkiv (system)	Lagringstid	Ansvarlig
Søknadsskjema sikkerhetskort	System for sikkerhet – Permitto.no	Sikkerhetskortets varighet + 3 år	Driftsleder
Kompetansebevis	Egen perm hos driftsleder / Permitto.no	Sikkerhetskortets varighet + 3 år	Driftsleder